

L'ABC dell'arciere

Il presente glossario contribuisce a definire alcuni termini tecnici.

Tuttavia, per quanto riguarda la messa a punto dell'arco o la tecnica di tiro, consigliamo sempre di rivolgersi agli istruttori, che sono adeguatamente formati dalle Scuole regionali per fornire consulenza e assistenza.

Soucette/Kisserbotton



La soucette o kisserbotton è un anellino di plastica posizionato sulla corda vicino al punto d'incocco. Ad arco completamente aperto questo si appoggia normalmente sull'angolo della bocca o tra le labbra, ma comunque sempre nello stesso punto. Questo accessorio costituisce un ulteriore riferimento per il miglioramento della precisione e della costanza del gesto nell'uso del mirino.

Rest/Poggiafreccia

Il rest (arrow rest) è un accessorio da montare sugli archi per sostenere la freccia prima e/o durante lo scocco della stessa, allo scopo di ridurre le interferenze (clearance) con la finestra dell'arco.



Rest per ricurvo.



Rest per compound.

Punto di incocco

Uno o due punti che indicano dove posizionare la freccia sulla corda dell'arco (incocco). Il punto di incocco può risultare composto da materiale metallico o da materiale di filato e viene applicato sulla corda ad un'altezza prestabilita.

Sgancio meccanico/Release aid

Lo sgancio meccanico (release aid: aiuto allo sgancio) è un congegno usato per trattenere e rilasciare la corda. Viene adottato nei compound in



Alcune tipologie di sgancio.

quanto il suo utilizzo non è consentito negli archi ricurvi. Esistono diversi tipi di sganci meccanici, tra cui quelli comandati da un grilletto o a rotazione. Il criterio per scegliere l'uno o l'altro tipo è puramente soggettivo.

Grip

Punto in cui l'arco viene impugnato. Deve essere concepita in modo da minimizzare le torsioni durante la fase di trazione.

Può essere costruita con diversi materiali ed avere varie forme in funzione del tipo di "aderenza e stabilità" scelta dall'arciere. In molti archi ricurvi di fabbricazione artigianale viene ricavata sagomando direttamente la zona del riser secondo le necessità specifiche dell'arciere.